

【水抜き方法】

●配管部の水を出来る限り抜取ります。

高圧ポンプ

- ①ドレンコック(SFJ-2000はキャップ)を開けて水タンクから水を抜く。
- ②水タンク内の濁水センサーフロートを少し持ち上げ、濁水停止を解除した状態を維持しておきます。
- ③モータを起動して水抜きを開始します。
- ④噴霧が無くなり、水抜きが終了したらモータを停止します。



SFJ-1003 ドレンコック



SFJ-2000 キャップ



**本機から水が出なくなったら停止スイッチを押してください。
長時間の空運転は高圧ポンプの故障の原因となります。**

ラインストレーナー

- ①カップを外し、中の水を抜く。
- ②フィルターに付着したごみをエアブローで取り除く。
- ③給水口から異物や虫等が入らないようにカバー等の措置をしてください。



SFJ-1003



**ラインストレーナーの点検要領は取扱説明書を参照してください。
フィルターは、次のシーズンインでのご使用時には新品に交換することをお勧めします。**



SFJ-2000