

【ポンプのバルブを清掃してこう着を解消する】

〈SFJ1000・1002〉

- ①ポンプヘッドのバルブプラグを外す。
- ②内部のバルブを取り出し、弁のこう着を外し、清掃する。
- ③逆の手順で組み込みます。



バルブを抜取る

スペーサーを外す

〈SFJ1003・2000〉

- ①ポンプヘッドのトップを外す。*上部のボルト4本を外す
- ②内部のバルブを取り出し、弁のこう着を外し、清掃する。



〈SFJ2000〉
車輪の割ピンを抜いて、車輪を外してからポンプヘッドへアクセスします。



バルブを抜取る



- ③ポンプヘッドを引抜いて外す。*前面のボルト5本を外す



組付けの時の為に部品の方向、位置をよく確認して分解してください。



ポンプヘッドへ



リテーナーの方向

- ④内部のバルブを取り出し、弁のこう着を外し、清掃する。
- ⑤ヘッドを逆手順で戻す。
- ⑥ポンプヘッドのトップ逆手順で戻す。



各個所のOリングの脱落・紛失に注意してください。



バルブを清掃しても症状が改善されない場合は販売店へご相談ください。

