

## 【各部フィルターの点検・清掃方法】

### フィルターの点検 (SFS-1/2/3 のみ)

- SFS-1/2/3 は、機体内の吐出高圧配管部にラインフィルターを装着しています。(SFS は装着しておりません)

エアブロー等で清掃もしくはエレメントを交換します。  
※組付けの際、ネジ部はシールテープを巻いてください。



- 水タンクフィルター (SFS は装着しておりません)



エアブロー等で清掃します。

### 水道圧でポンプのバルブこう着を解消する (SFS のみ)

本体から高圧ホースを取外し、給水口に水道ホースをつないで水道圧がかかった状態でしばらく運転する。水が吐出されたら高圧ホースを取付、異常振動がないか確認する。  
(SFS-1/2/3 の水タケ搭載機は不可)

### ポンプのバルブを清掃してこう着を解消する

- ①メンテパネルを開け、ポンプヘッドのバルブプラグを外す。
- ②内部のバルブを取り出し、弁のこう着を外し、清掃する。
- ③逆の手順で組み込みます。

吐出バルブ



吸水バルブ



それでも症状が改善されない場合は  
販売店へご相談ください。