

### 【ノズルの清掃】

#### ノズル清掃



- フォグノズルは上の写真のように分解できます。付着している異物等を取り除き、乾燥させたあと、各製品の向きに注意してノズルを元通りに組付けてください。



**フォグノズルの清掃要領は取扱説明書を参照してください。**

**フォグノズルを取外す際には、ネジ部のパッキンの紛失に注意してください。**

**フォグノズル組み付け時に必ずノズルピンを忘れずにノズルヘッドに挿入してください。**

**ノズルピンを忘れた場合、運転時に高圧水が直射されますので、直射水が人体に当たった場合ケガをするおそれがあります。**

#### 水タンクの清掃

##### 水あか等ぬめりの除去

中性洗剤（市販されているキッチン用洗剤）をスポンジにつけて、内部をこすり洗いします。その後、水でよくすすぎます。

##### タンク内の除菌

市販のアルコール製剤をタンク内にスプレーするか、スポンジ等で塗布します。

- 水タンクをよく乾燥させて元のように取付ます。



**シーズンインのご使用前にはクエン酸水溶液を入れて運転を行うと、クエン酸によって除菌洗浄することができます。**

<クエン酸水溶液>

水1Lに対してクエン酸を50g程度溶かします。

<洗浄方法>

クエン酸水溶液を1L程度水タンクの中に入れ、無くなるまで運転します。

